

Abnehmbare Pedale



Abnehmbare Pedale

Brems- und Gas Doppelbedienung

Schritt 1:

Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel und lösen Sie die Brems- und Gaspedal schrauben

Schritt 2:

Ziehen Sie die Pedale aus der Halterung.

Bremse, Kuppelung und Gas Doppelbedienung

Schritt 1:

Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel und lösen Sie die Schrauben der Kupplung und Bremse pedal.
Das Gaspedal ist nicht mit einem Sperrbolzen ausgestattet.

Schritt 2: Ziehen Sie die Pedale aus der Halterung.

Gaspedal

Fassen Sie das Gaspedal oben an der Doppelbedienug an und ziehen Sie es aus der Halterung